取扱説明書

GB 2001

PIEZO GAS BURNER

この度は、GB-2001ガスバーナーをお求めいただきまして、誠に有り難うございました。
この製品は、高圧下の可燃性液体ガス燃料使用の燃焼器具です。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
ご使用方法を誤りますと、火傷・火災等の危険があります。
この説明書を大切に保管して下さい。

各部の名称　Parts Identification

仕様　ヨコ85㎜×高さ143㎜×奥行46㎜
ボディーグリップ 36φ㎜
重量 209g　ガス量 20g
連続使用の場合 60分(最大炎)



着火と消火　Ignition and Shut-Off



①ガス量調節ツマミを静かに左に回すとシューとガスが出ます。
②押手を前方にゆっくり押すとパチンと電子着火します。
③消火はガス量調節ツマミを右にキッチリ閉めて下さい。
※使用後は消火を必ず確認して下さい。
※使用しない時はスタンドに立てて下さい。

(1) Slowly turn the gas flow control knob to the left (CCW), and fuel gas will blow out with hiss.
(2) Push the plunger forward, and the gas will be ignited electronically with a snapping sound.
(3) For shut-off, turn the gas flow control knob to the right (CW) and close it securely.

ガスの調節　Thermal Power Control



使用目的に合わせ、ガス量及び空気量を調節して下さい。
①着火してからガス量調節ツマミを左右どちらかに回して調節して下さい。
②空気調節ツマミを左右どちらかに回すと炎が変化します。
※着火したまま長時間使用しないで下さい。

Adjust the thermal power level to suit usage objectives.
(The highest temperature attainable will be about 1,300℃.)
(1) After ignition, turn the air control knob either to the right (CW) or the left (CCW) for necessary thermal power adjustments.
(2) After ignition , do not leave the equipment burning for long (No longer than one hour).

ガスの微調整 Flame Adjustment



ガスの微調節もできます。
①着火してからドライバーでガス微調節ネジを静かに回して調節して下さい。
※使用後は、消火を必ず確認して下さい。
The flame size (gas flow) may be fine adjusted to suit usage objectives.
(1) After ignition, slowly turn the flame fine adjust screw with a screw driver for fllame size adjustments.

ガスの注入 Gas Refilling



プリンス専用ボンベを握り、数回振り暖めてから、底部のガス注入口へボンベノズルを垂直に合せ、強く差し込んで下さい。
ガスが溢れてきたら満タンですので即中止し、くり返し再注入はしないで下さい。
Use only a Prince refill gas container, and after shaking it a few times to warm the fuel up, insert its nozzle zertically down into the gas refill opening found on the equipment base.
Move the nozzle slightly up and down for better engagement, and terminates the refilling operation when the fuel gas starts to overflow.

ガス注入時のご注意

①ガスを注入する時は、ガス量調節ツマミを右に一杯回し、キッチリ閉めてからおこなって下さい。
②火気のない風通しの良い所で注入してしたさい。
※ブタンガスは空気より重いため、注入の際にあふれたガスが机の上や床などの低いところに残ることがあります。そのまますぐ着火すると危険ですから十分ご注意のうえ、ご使用下さい。

〈プリンス用ガスボンベ〉
ガスをお求めの節はデパート、タバコ店で、プリンスとご使名下さい。
(市販のライターにも使用できます。)
NET.130 g